

INSTALACIÓN DECOMUR R



...7 PASOS PARA UN ACABADO PERFECTO...

- 1. Medir la superficie y calcular el número de paneles Decomur necesarios.
- 2. Si fuese necesario, efectuar el corte en los paneles por la parte posterior. Cualquier radial con disco de diamante o caladora con hoja para fibra de vidrio puede ser utilizada.
- 3. Colocar el panel Decomur en la superficie a cubrir.
- 4. Taladrar con una broca de 6 a 8 mm en las juntas y no sobre las piedras. Fijar los tornillos usando tornillos con taco incorporado. Cada panel necesita de 15 a 20 tornillos.
- 5. Una vez revestida la superficie, preparamos los materiales auxiliares (proporción: 0.5 kg/m²)
Para 2 m² mezclar aproximadamente 1 kg de mastic con 0.02 litros de acelerador (proporción de 2%), asegurando que esté bien mezclado.
Aplicar la mezcla obtenida, cubriendo los tronillos y las juntas con una espátula de laurel.
- 6. Texturizar la mezcla con toques ligeros y no pinceladas, usando un pincel plano hasta lograr el efecto deseado (ir limpiando el pincel con acetona para retirar restos de la mezcla).
- 7. Una vez seca la mezcla, aplicar los colores sobre la masilla. Se recomienda quitar excesos de color del pincel con un trapo.
Antes de que la pintura esté seca, pasar un trapo para conseguir el mismo efecto que el resto del panel Decomur.

Si tiene cualquier consulta, no dude en contactar con nuestro servicio técnico.